

## 【緊急時の使用方法】

緊急ボタンランプ

①【緊急】を押します

【緊急】ボタンは、[緊急ボタンランプ]が点滅するまで長押ししてください。

②緊急通報されると30分以内にALSOKのガードマンが駆け付けます。

※本体での通話はできませんのでご注意ください！



※間違えてしまった場合は

[取消] ボタンを「ピッ」となるまで押ししてください



【非常ペンダントの使用方法】

オレンジ色のボタンをランプが点滅するまで押ししてください。

注：使用については家の中のみとなります。外出等外に持ち出さないでください。

※間違えてしまった場合はボタンをランプが消えるまで押ししてください

緊急ボタンを間違えて押ししてしまった場合は、下記電話番号まで必ず連絡をお願いします

ALSOKガードセンター：028-639-0303

## 【健康相談電話の使用方法】



- ①【相談】 ボタンは「ピッ」と鳴るまで押してください。
- ②発信が開始されます。
- ③相手が電話に出ると、「接続しました」のメッセージが流れます。
- ④相手と話します。

通話を行う場合は、マイクに向かって話してください。

- ⑤通話が終わったら【取消】を押します。

〔取消〕 ボタンは「ピッ」となるまで押してください。



※健康相談については24時間365日相談可能です。

専門の看護師が滞在しておりますので、健康不安がある際は相談してください。

ご不明な点や故障等の場合は下記へご連絡ください。

ALSOK ガードセンター

**TEL 028-639-0303**